



		头罩后拉罩住头部		
		收紧颈带：两手抓住颈带两端向后拉，收紧颈带		
		收紧头带：两手抓住头带两端向后拉，收紧头带	5	未按要求操作扣5分
		检查面罩的密封性：手掌心捂住面罩接口，深吸一口气，应感到面窗向面部贴紧	5	未按要求操作扣5分
		打开瓶阀：逆时针转动瓶阀手轮（至少两圈），完全打开瓶阀	5	未按要求操作扣5分
		安装供气阀：使红色旋钮朝上，将供气阀与面窗对接并逆时针转动90°。正确安装好时，可听到卡滑入门卡槽的“咔哒”声	5	未按步骤操作扣5分
		摘下面罩。捏住下面左右两侧的颈带扣环向前拉，即可松开颈带；然后同样再松开头带，将面罩从面部由下向上脱下。然后按下供气阀上部的橡胶保护罩节气开关，关闭供气阀。面罩内应没有空气流出	20	未按步骤操作每步扣2分
	终止使用	卸下头罩	3	未按要求操作扣3分
		关闭瓶阀：顺时针旋转瓶阀手轮，关闭瓶阀	3	未操作扣3分
		系统放气：打开冲泄阀放掉空呼器系统内的空气，待压力表平衡后，关闭冲泄阀		未按步骤操作每步扣3分
24		合计		100